

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ФУРГОНА МОДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Внимательно прочтайте инструкцию по установке находящуюся
в упаковочной коробки.*

*Размеры указанные на следующих страницах являются рекомендуемыми, но не
единственно допустимыми.*



KEEP YOUR VAN SAFE.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007)	3
Berlingo (2016)	4
Jumpy (2017)	5
Jumper (2015)	6

FIAT

Fiorino (2016)	3
Ducato (2017)	6
Talento (2017)	8
Doblò (2017)	10

FORD

Transit connect (2013)	15
Transit courier (2014)	16
Transit custom (2012)	17
Transit T2 (2017)	18

HYUNDAI

H350 (2015)	23
-------------	----

IVECO

Daily (2014)	11
--------------	----

MAN

TGE (3140)	24
------------	----

MERCEDES

Citan (2012)	7
Vito (2014)	19
Sprinter (2006)	20

NISSAN

NV-250 (2018)	7
NV-300 (2017)	8
NV-400 (2017)	9
NV-200 (2014)	21
E-NV-200 (2014)	22

OPEL

Vivaro (2014)	8
Movano (2011)	9

PEUGEOT

Bipper (2007)	3
Partner (2017)	4
Expert (2016)	5
Boxer (2015)	6

RENAULT

Kangoo (2008)	7
Trafic (2014)	8
Master (2010)	9

TOYOTA

Proace (2015)	5
---------------	---

VOLKSWAGEN

Caddy (2015)	12
Transporter (2015)	13
Crafter (2017)	14





PEUGEOT BIPPER




FIAT FIORINO



CITROËN NEMO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 71,4


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 26,9

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).




PEUGEOT PARTNER



CITROËN BERLINGO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 72,4


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 13,9

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



PEUGEOT EXPERT




TOYOTA PROACE



CITROËN JUMPY

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 101,9


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 24,4



ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



PEUGEOT BOXER




CITROËN JUMPER



FIAT DUCATO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 99,4


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 8,4

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



RENAULT KANGOO




MERCEDES CITAN



NISSAN NV200

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 75

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 84



ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).

*Для «укороченной» версии фургона рекомендуем использовать дополнительные фиксирующие пластины. Номер ссылки 89530017.



RENAULT TRAFIC



FIAT TALENTO




OPEL VIVARO



NISSAN NV-300

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 84


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 30



ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



RENAULT MASTER




NISSAN NV 400



OPEL MOVANO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 103


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 20

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FIAT DOBLÒ

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 70


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 10

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



IVECO DAILY

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 110


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 26

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



VOLKSWAGEN CADDY

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 55,5


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 39

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 74


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 30

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



VOLKSWAGEN CRAFTER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 74

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

cm 30

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT CONNECT

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 86

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 26

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT COURIER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 84


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

cm 25,5

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT CUSTOM

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 98

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

cm 37

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT T2

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 105

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 23

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MERCEDES VITO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 87

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

cm 34

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MERCEDES SPRINTER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 106

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 30

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



NISSAN NV 200

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 93

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 49

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



NISSAN E-NV-200

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 93


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 49

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



HYUNDAI H350

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 101


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 25

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MAN TGE

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ




! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 131,5


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ



! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельса до центральной линии шаблона

см 30

**ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ**

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).